

emmi®-Skin Intense Ultraäänilaitteen huolto-ohje

Luethan nämä ohjeet huolellisesti.

Ennen kuin lähetät laitteen huoltoon, kokeilisitko vielä seuraavia toimenpiteitä:

Intense Ultraäänilaitte ei pysy päällä:

Jotta laite pysyy päällä, tulee akussa olla virtaa ja pyöreän pään tulee olla tiukasti kiinni laitteessa.

1. Tarkista, että pyöreä pää on tiukasti kiinni laitteessa.
2. Laite menee päälle vain kuin pyöreä pää on kiinnitetty laitteeseen.
3. Kokeile kiinnittää pyöreä pää toisinpäin mikäli laite ei meinaa pysyä päällä. Voit kiinnittää pään neljään eri suuntaan.
4. Buuttaa laite eli paina virtanappulaa siten, että jätät sen suoraan pohjaan kun laite on päällä (vihreä valo palaa) noin 15 sekunnin ajaksi kunnes punaiset valot vilkahtavat. Tämän jälkeen käynnistä laite uudelleen normaalisti.
5. Mikäli laitteen buuttaus ei auttanut niin kokeile toista pyöreää päätä mikäli toinen pää on saatavissa. Joskus vika on pyöreässä päässä, jossa mikrosiru sijaitsee ja pään vaihtaminen auttaa.
6. Tarkista, että laturiin syttyy vihreä valo, kun pistät laturin johdon sähköpistokkeeseen.
7. Mikäli edelliset toiminnot eivät auta, ota yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen myynti@luxme.fi, niin lähetämme sinulle huolto-lomakkeen ja ohjeet laitteen huoltoon lähettämistä varten.
8. Kun olet täyttänyt huolto-lomakkeen ja pakannut laitteen kaikki osat huolellisesti laatikoon, lähetä laite huoltoon. Laitteen postittamisesta et joudu maksamaan toimituskulua. Saat sähköpostitse kaikki tarvittavat ohjeet.

LAITE EI LATAUDU:

1. Tarkista, että laturiin syttyy virheä valo, kun pistät laturin johdon sähköpistokkeeseen. Laturin alaosassa on pieni valo johon pitäisi tulla vihreä valo.
2. Tarkista, että pyöreä pää on kiinnitettyä laitteeseen.
3. Kokeile toista pistoketta jos valo ei syty.

emmi®-skin Intense Ultraäänilaitteen maahantuojaan yhteystiedot:

LuxMe Oy
Heikunantie 9 C 15
02680 ESPOO
myynti@luxme.fi
p. 044-7499885
Y-tunnus 2628404-8