SUOMI

Emmi®-Air Ionisoiva Ilmanpuhdistaja

Käyttöohje

- 3 asetusta
- LED-valaistus
- Ajastus
- Yöasetus
- Helppo kosketusnäyttö

Scan für Video

Älä käytä ionisointia kun käytät tuoksuja laitteessa koska ionisointi neutralisoi tuoksun!

Kiitos kun valitsit laitteemme. Lue tämä käyttöohje huolellisesti.

V2-LN

1. Näytön symbolit:

- ON/OFF
- Ilmastointi
- Ionisointi/hajujen neutralisointi
- UVC valot tuhoavat bakteereja
- LED-valot
- Yöasetus
- Ajastus

2. Käyttöohjeet

ON/OFF: Paina tätä merkkiä käynnistääksesi emmi®-Air Ilmanpuhdistimen, jolloin vesisysteemi alkaa toimimaan alhaisella teholla. Kun haluat sammuttaa emmi®-Air Ilmanpuhdistimen, paina tätä merkkiä uudestaan.

Ilmastointi: Kun emmi®-Air Ionisoiva Ilmanpuhdistin on käynnistynyt, paina tätä merkkiä Voit valita hitaan, keskitason tai nopean ilmastoinnin painamalla nappulaa uudestaan (3 tasoa). Tämän toiminnon käyttö ei ole mahdollista valmiustilassa.

Ionisointi: Paina tätä merkkiä ja ionisointimerkki syttyy ja ionisointi käynnistyy. Kun haluat sammuttaa ionisoinnin, paina tätä merkkiä uudestaan. Tämän toiminnon käyttö ei ole mahdollista valmiustilassa.

UV-valo: Paina tätä merkkiä käynnistääksesi UV-symbolin ja käynnistääksesi ultraviolettivalotoiminnon. Sammuttaaksesi tämän toiminnon, paina tätä merkkiä uudestaan. Tämän toiminnon käyttö ei ole mahdollista valmiustilassa.

LED-valo: Paina tätä merkkiä ja 7-tasoinen LED-valo käynnistyy. Paina uudestaan ja LED-valo tummenee. Tämän toiminnon käyttö ei ole mahdollista valmiustilassa.

Ajastus: Paina tätä merkkiä ja kello alkaa vilkkua. Nyt voit asettaa tunnit ajastuksen aloittamiseksi. Voit asettaa ajastuksen 1-9 tunnin väliltä. Mikäli haluat peruuttaa ajastuksen, paina tätä nappulaa uudestaan (voit myös vaihtoehtoisesti kytkeä virran pois päältä peruuttaaksesi ajastuksen) ja symboli tummenee. Tämän toiminnon käyttö ei ole mahdollista valmiustilassa.

Yöasetus: Paina tätä nappulaa kun emmi®-Air Ionisoiva Ilmanpuhdistin on käynnissä. Laite toimii tällöin matalalla teholla ja valotoiminto sammuu. UV-lamppu ja ionisointi pysyvät samoilla asetuksilla.

3. Tekniset tiedot

Parametri	Arvo
Käyttöjännite	DC 12 V
Teho	9 W
Virtalähde	230 V / 50 Hz
Tilavuus	1,5 l
Korkeus	260 mm
Halkaisija	220 mm
Paino	1 kg
Ajastus	1-9 tuntia
Yöasetus	Tummennus & hiljaisempi

Tekniset muutokset pidätetään.

4. Veden lisääminen

Varmista että virta on kytketty pois päältä. Irrota laitteen yläosa ja täytä läpinäkyvä säiliö vedellä. Älä täytä vettä enempää kuin ”Max” tasolle äläkä vähempää kuin ”Min” taso. Nämä on merkattu säiliön ulkopuolelle. Aseta laitteen yläosa takaisin paikalleen.

5. Veden vaihtaminen ja emmi®-Air Ionisoivan Ilmanpuhdistimien puhdistaminen

Vaihda vesi kun laitetta on käytetty pidempiaikaisesti. Vesi kerää bakteereja ja voi täten likaantua epäpuhtauksista. Vaihda vesi vähintään joka toinen päivä.

Veden vaihtamisen vaiheet:

- Sammuta laite ja irrota virtajohto.
- Irrota laitteen kansi.
- Tyhjennä vanha vesi laitteesta ja puhdista säiliö.
- Jos tarpeen, laitteen puhdistamisessa voi käyttää puhdistusainetta.
- Täytä laite uudestaan puhtaalla vedellä halutessasi ja aseta laitteen yläosa takaisin paikalleen.

6. Laitteen puhdistus

Laite on suositeltavaa puhdistaa kalkkijäämistä säännöllisesti. Puhdista laite vedellä tai miedolla pesuaineseoksella liinan tai pesusienen avulla. Älä käytä liuottavia pesuaineita, hapatusaineita tai teräviä esineitä.

Kun emmi®-Air ei tuota enää vesiputousefektiä, puhdista suppilo 4 helpon vaiheen avulla.

Vaihe 1:
Pidä muoviosasta kiinni ja käännä suppiloa oikealle avataksesi sen.

Vaihe 2:
Irrota suppilo. Suppilo voi tukkeutua pölystä ja nukasta.

Vaihe 3:
Puhdista suppilo lämpimällä vedellä ja esim. pienellä harjalla.

Vaihe 4:
Aseta suppilo takaisin muoviosaan ja käännä vasemmalle kiinnittääksesi sen.

7. Turvallisuusohjeet

Vältä vahinkoja laitteen oikealla ja turvallisella käytöllä. Älä jätä lapsia yksin laitteen kanssa äläkä anna lasten koskea sähköjohtoon kun laite on käynnistetty. Älä kallista laitetta sillä se vaikuttaa laitteen normaaliin toimintaan. Mikäli sähköjohto on vioittunut, se tulee vaihtaa huollossa.

- Varmista, että laitteen ilmavirran ulostuloaukon päällä ei ole mitään.
- Koska emmi®-Air Ionisoivalla Ilmanpuhdistajalla on kosteuttava vaikutus, laita asetus alhaiselle tasolle tai kytke laite kokonaan pois päältä, mikäli huoneilma on jo todella kostea.
- Mikäli emmi®-Air Ionisoivaa Ilmanpuhdistinta ei käytetä pitkään aikaan, tyhjennä vesi säiliöstä ja pidä säiliö tyhjänä.

Älä laita vettä laitteen yläosaan. Kun poistat yläosan, tarkista onko siinä vettä ja mikäli näin on, kuivaa se vedestä. Irrota yläosa varovasti ja aseta se kaltevaan asentoon pyyhkeen päälle ja kuivaa koneen runko pyyhkeellä kuivaksi. Kun puhdistat emmi®-Air Ionisoivaa Ilmanpuhdistajaa, pidä molemmat osa erillään toisistaan, jotta vettä ei pääse moottorin osiin, mikä lyhentää laitteen käyttöikää.

8. Lisätietoa

Jos haluat käyttää huonetuoksuja, voit käyttää emmi®-Air Huonetuoksuja. Näitä on saatavilla Laventeli, Puutarha ja Sitrus & Vihreä Tee. (Mikäli käytetään Huonetuoksuja – kytke ionisointi pois päältä)

(Art.Nr. 60027) emmi®-Air
Huonetuoksu Laventeli

(Art.Nr. 60028) emmi®-Air
Huonetuoksu Puutarha

(Art.Nr. 60029) emmi®-Air
Huonetuoksu Sitrus & Vihreä Tee

9. Takuu

Laitteella on valmistus- ja materiaalivikojen osalta kahden vuoden takuu ostopäivästä. Viat voidaan korjata korjaamalla tai vaihtamalla osia, miten valmistaja parhaaksi näkee. Takuu voidaan mitätöidä, mikäli laitetta ei käytetä valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti. Takuu myös mitätöityy, mikäli yksikkö avataan kokonaan tai osittain ilman valmistajan lupaa. Mikäli laitteessa on vikaa, tulee olla yhteydessä myyjään. Myyjä neuvoo ostajaa reklamaatiotapauksissa. Reklamaatiotapauksissa valmistaja tarvitsee takuupyynnön numeron ja hyväksytyn luvan palauttaa laite tehtaalle.
Ostaja vastaa palautuskustannuksista.

Muutokset pidätetään.

Jälleenmyyjä: LuxMe Oy,
myynti@luxme.fi, p. 044-7499885
www.freshme.fi

Emmi Ultrasonic GmbH
Gerauer Straße 34
D-64546 Mörfelden-Walldorf
Tel.: +49 (0) 6105 / 40 67 94
www.emmi-dent.de
www.emmi-pet.de
www.emmi-skin.de
www.emmi-nail.de
www.emmi-ultrasonic.de

Model	Date of Sale

Stamp of Seller

Muutokset pidätetään.

emmi® ultrasonic

RoHS